**Informationen des Herstellers** nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union).

Version: 08.03.2022

**Art. 02751 - BADIN**
**PSA Kategorie 2**
**Größen: 08 - 11**

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwenderinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwenderinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldtmann.de herunter geladen werden.

**Markierungen auf den Handschuhen**

CE = Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. **Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

= Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

**Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:**
Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe**

**EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.
Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuscheuern.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschnitten ist.
Weiterreißkraft: Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.
Durchstichkraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

| Prüfungskriterien | Bewertung | 02751 – BADIN |
|---|---|---|
| A = Abriebfestigkeit | 0 - 4 | 2 |
| B = Schnittfestigkeit (Coupe Test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Weiterreißkraft | 0 - 4 | 2 |
| D = Durchstichkraft | 0 - 4 | 1 |
| E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

| Prüfung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuertouren) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe-Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Weiterreißkraft (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Durchstichkraft (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| Prüfung | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

ABCDE

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft". P bedeutet „bestanden"

**Allgemeine Hinweise**
Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt deshalb der Verantwortung des Anwenders und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.

**Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung**
Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet Für alle Handschuhe mit einer Weiterreißkraft der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern die Gefahr des Hineinziehens durch sich drehende Maschinenteile besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

**Reinigung und Pflege**
Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebes erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den u.g. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

**Verpackung, Lagerung, und Entsorgung**
Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzeigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinnentsprechend auch für den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleisses, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

**Stoffliche Zusammensetzung/ das Produkt besteht aus**
Leder, naturfarben
Baumwolle, blau

**Gesundheitsrisiken**
Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstweilen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

**Name und Adresse des Herstellers**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz/Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:**
**MIRTA KONTROL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-10040 Zagreb - Dubrava**
**Zertifizierungsstelle-Nr.: 2474**

DE

**Informations du fabricant** conformément au Règlement (UE) 2016/425, Annexe II, rubrique 1.4 (Référence au Journal officiel de l'Union européenne).

**Art. 02751 - BADIN**
**EPI Catégorie 2**
**Tailles : 08 - 11**

À lire attentivement avant utilisation ! vous êtes tenu d'inclure ces informations à l'attention de l'utilisateur lors de la remise de l'équipement de protection individuelle (EPI) ou de la remise au destinataire. Pour cela, les présentes informations à l'attention de l'utilisateur peuvent être téléchargées sans réserve à l'adresse www.feldtmann.de.

**Marquages sur les gants**

CE = ces gants sont certifiés équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE indique que ce produit satisfait les exigences du Règlement (UE) 2016/425.
**Consulter la déclaration de conformité sur www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= veuillez respecter les consignes du fabricant !

= date de fabrication: voir marque CE sur la gants

**Titre et numéro des normes dont ces gants doivent satisfaire les exigences**
Référence des normes : Journal officiel de l'Union européenne. À se procurer auprès du Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai**

**EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques** Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou A lors de l'essai de résistance à la coupure par tomodynamomètre (TDM) pour l'une des propriétés suivantes : résistance à l'abrasion, à la coupure, force de déchirement et de pénétration. Les niveaux de performance se réfèrent à la paume du gant. Résistance à l'abrasion : le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai. Résistance à la coupure : le nombre de cycles d'essai permettant de découper le gant d'essai à une vitesse constante. Force de déchirure: la force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupé.
Force de pénétration : la force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normalisée.

| Critères d'essai | Evaluation | 02751-BADIN |
|---|---|---|
| A = Résistance à l'abrasion | 0 - 4 | 2 |
| B = Résistance à la coupure (essai de coupe) | 0 - 5 | 1 |
| C = Force de déchirure | 0 - 4 | 2 |
| D = Force de pénétration par aiguille | 0 - 4 | 1 |
| E = Résistance à la coupure (TDM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

| Essai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Résistance à l'abrasion (nombre de tours) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Résistance à la coupure (Index) Essai de coupe | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Force de déchirure (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Force de pénétration par aiguille (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Essai** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = Résistance à la coupure d'après la Norme EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

ABCDE

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai ». P signifie « réussi ».

**Consignes générales**
Les présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont à joindre aux gants pour vous aider à choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles du lieu de travail. Les niveaux de performances sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail actuelles. Il appartient donc à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

**Usage prévu, zone d'utilisation et évaluation des risques**
Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus: en cas de risque d'entraînement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne protège pas contre les objets pointus, comme les aiguilles d'injection par ex.
En cas de doute ou pour toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

**Nettoyage et entretien**
Un entretien à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce (ex. : brosses, chiffons, etc.) est recommandé. Le lavage ou le ettoyage chimique nécessite une consultation préalable avec une entreprise spécialisée reconnue. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de toute modification des propriétés du produit. L'intégrité des gants doit toujours être vérifiée avant de pouvoir les réutiliser. Il en va de même pour l'effet protecteur en fonction des niveaux de puissance indiqués. L'évaluation et ses niveaux de performances se basent sur des essais menés sur des gants neufs. D'autres essais doivent être menés afin de connaître les résultats pour des gants usagés après entretien.

**Conditionnement, entreposage et élimination**
Cet article est livré dans un emballage de vente unique en carton recyclable. La plus petite unité d'emballage se trouve dans des sachets en PE ou dans des emballages écologiques similaires. Les gants doivent être stockés correctement dans des boîtes en carton, au sec. L'humidité, la température, la lumière et l'évolution naturelle du matériau pendant une période donnée peuvent changer les propriétés de protection des gants. Une date de péremption ne peut être indiquée car elle dépend du degré d'usure, d'utilisation et de l'environnement d'utilisation. Élimination conformément aux dispositions locales.

**Composition matérielle / Composition du produit**
cuir, couleur naturelle
coton, bleu

**Risques pour la santé**
Des réactions allergiques aux composants du gant sont possibles malgré une utilisation correcte du produit. En cas de réaction allergique, il est recommandé de cesser toute utilisation des gants pour le moment et de consulter un médecin.

**Nom et adresse du fabricant**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz in der Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Organisme notifié responsable de l'exécution de l'essai de type :**
**MIRTA KONTROLL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-1040 Zagreb - Dubrava**
**N° de l'organisme de certification : 2474**

FR

**Ražotāja informācija**saskaņā ar (ES) Direktīvas 2016/425 II pielikuma 1.4. sadaļu (Izdevējiestāde Eiropas Savienības biletenā).

**Preces nr. 02751 - BADIN**
**PSA, 2. kategorija**
**Lielumi 08 - 11**

Pirms lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt! Jūsu pienākums ir, nododot personīgo aizsargapģērbu(PPE) lietotājam, pievienot vai lietotājam izsniegt arī šo lietošanas informāciju. Šim mērķim lietošanas informāciju lejupielādēt no tīmekļa vietnes www.feldtmann.de un neierobežot pavairot.

**Cimdu marķējumi**

CE = Šie cimdi ir sertificēti kā personiskais aizsargapģērbums (PPE). CE marķējums norāda, ka šis produkts atbilst (ES) Direktīvai 2016/425. **Atbilstības apliecinājumu skatiet tīmekļa vietnes adresē www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= levērojiet ražotāja norādes!

= Ražošanas datumu skatīt uz cimdu CE marķējuma

**Noteikumu, kuru prasībām atbilst cimdi, skaidrojumi un skaitļi.**
Normu izdevējiestāde: Eiropas Savienības bijetens. Iznīnieciš Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlīne. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Aizsargcimdi - uz cimdiem attiecinātās vispārīgās prasības un pārbaudes procesi**

**EN 388:2016 Cimdi, kas paredzēti aizsardzībai pret mehānisku risku** – vismaz viena no īpašībām (nodilums, aizsardzība pret sagriešanu, plīšanu vai ieduršanu) ir jāatbilst 1. klasei vai A klasei saskaņā ar TDM sagriešanas stiprības pārbaudes nosacījumiem un EN ISO 13997:1999. Veiktspējas līmeņi attiecas uz cimdu palmu.
Nodilumizturība: nepieciešamais apgriezienu skaits, lai pārrīvētu pārbaudes cimdu. Aizsardzība pret sagriešanu: nepieciešamais pārbaudes ciklu skaits, pēc kuriem cimds tek sagriezts, darbojoties ar konstantu ātrumu. Aizsardzība pret plīšanu: spēks, kas nepieciešams, lai saplēstu pārbaudes cimdu.
Ieduršanas spēks: Spēks, kas nepieciešams, lai pārbaudes cimdu caurdurtu ar standarta pārbaudes smaili.

| Pārbaudes kritēriji | Novērtējums | 02751 – BADIN |
|---|---|---|
| A = nodilumizturība | 0 - 4 | 2 |
| B = aizsardzība pret sagriešanu (Coupe Test) | 0 - 5 | 1 |
| C = plēšanas spēks | 0 - 4 | 2 |
| D = caurduršanas spēks | 0 - 4 | 1 |
| E = izturība pret sagriešanu (TDM) atbilstoši EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

| Pārbaude | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = nodilumizturība (ciklu skaits) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = aizsardzība pret sagriešanu (indekss) Coupe-Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = plēšanas spēks (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = caurduršanas spēks (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Pārbaude** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = aizsardzība pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

ABCDE

Lietākam skaitlim atbilst labāks pārbaudes rezultāts. Ar X apzīmē nepārbaudītu produktu. P nozīmē, ka produkts ir izturējis pārbaudi

**Vispārīgas norādes**
Šī lietošanas informācija kalpo kā palīglīdzeklis, izvēloties aizsargapģērbumu, savukārt laboratorijā veiktās pārbaudes nodrošina izvēli, taču novērtējumā nevar iekļaut faktiskos nosacījumus darba vietā. Aizsardzības pakāpes tiek piešķirtas, balstoties uz laboratorijā veiktajām pārbaudēm, kas var neatbilst darba vietas faktiskajiem nosacījumiem. Tādēj atbildību par noteiktu cimdu izmantošanu paredzētajam mērķim uzņemas lietotājs, nevis ražotājs.

**Izmantošanas mērķis, lietošanas nozare un risku novērtējums**
Cimdi ir paredzēti tikai universālām lietošanas nozarēm, kurās iespējami viegli mehāniskas dabas riski. Attiecas uz visiem cimdiem ar 1. klases vai augstākas klases pārraušanas slodzi: ja pastāv iekļūtas notējošo daļu izraisīts ievilkšanas risks, cimdus vilkt nedrīkst. Cimdi nenodrošina aizsardzību pret asiem priekšmetiem, piemēram, injekcijas adatām.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā par šo cimdu izmantošanas nozari, lūdzu, vērsieties pie darba drošības speciālista, piegādātāja vai ražotāja.

**Tīrīšana un kopšana**
Kopšanu ieteicams veikt ar tirdzniecībā pieejamajiem tīrīšanas līdzekļiem (piem., sukām tīrīšanas drānām utt.). Lai veiktu mazgāšanu vai ķīmisko tīrīšanu, nepieciešams sazināties ar apstiprinātu profesionālu uzņēmumu. Ražotājs neuzņemas atbildību par produkta īpašību izmaiņām. Pirms atkārtotas lietošanas jāpārbauda cimdu stāvoklis. Tas pats attiecas uz aizsardzības efektu saskaņā ar norādītajiem veiktspējas līmeņiem. Novērtējums atbilstoši iepriekš minētajām aizsardzības klasēm attiecas uz nelietotu cimdu pārbaudēm, savukārt, lai rezultātus piemērotu cimdiem, kam ir veikta kopšana, attiecīgās pārbaudes jāveic atkārtoti.

**Iepakošana, glabāšana un utilizācija**
Preci piegāde atsevišķā tirdzniecības iepakojumā no pārstrādājama kartona. Mazākā iepakojuma vienība atrodas polietilēna maisiņos vai līdzīgā apkārtējai videi nekaitīgā iepakojumā. Cimdus jāuzglabā pareizi, t.i., kastēs un sausās telpās. Aizsardzības īpašību izmaiņas var izraisīt ārēji apstākļi, piemēram, mitrums, temperatūras izmaiņas, gaisma, kā arī dabīgas materiālu izmaiņas noteiktā laika intervālā. Ražotājs nav atbildīgs par produkta derīguma termiņu nav iespējams noteikt, jo tas ir atkarīgs no nodiluma pakāpes, lietošanas un izmantošanas nozares. Utilizācija atb. vietējiem noteikumiem.

**Materiāla sastāvs/ produkts sastāv no**
āda, dabiskā krāsā
kokvilna, zils

**Veselības apdraudējums**
Lietotjot produktu atbilstoši paredzētajam izmantošanas mērķim, ir iespējamas alerģiskas reakcijas uz cimdu komponentiem. Alerģisku reakciju gadījumā ieteicams pārtraukt cimdu lietošanu un konsultēties ar ārstu.

**Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz in der Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Par paraugu pārbaudi atbildīgā oficiālā iestāde:**
**MIRTA KONTROLL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-1040 Zagreb - Dubrava**
**Sertifikācijas iestādes Nr.: 2474**

LV

**Valmistajan antamat tiedot** asetuksen (EU) 2016/425, liitteen II, kohdan 1.4 mukaisesti (Euroopan unionin virallisessa lehdessä).

**Art. 02751 - BADIN**
**Henkilönsuojain kategoria 2**
**Koot: 08 - 11**

Lue huolellisesti läpi ennen käyttöä! Jos luovutat henkilönsuojaimen edelleen, olet velvoitettu joko liittämään nämä käyttäjälle suunnatut tiedot tuotteeseen tai antamaan ne vastaanottajalle. Tätä tarkoitusta varten näitä käyttäjälle suunnattuja tietoja saa kopioida rajattomasti ja ladata osoitteesta www.feldtmann.de .

**Käsineissä olevat merkinnät**

CE = Nämä käsineet on sertifioitu henkilönsuojaimiksi. CE-merkintä ilmaisee, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.
**Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= Valmistajan antamat tiedot on huomioitava!

= Valmistuspäivä - katso käsineet oleva CE-tarra

**Niiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset käsineet täyttävät**
Standardit löydettävissä: Euroopan unionin virallinen lehti. Osiettavissa Beuth Verlag GmbH:lta, 10787 Berliini. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Suojakäsineet - käsineiden yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät**

**EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan**; tämän standardin mukaisten käsineiden on saavuttettava vähintään yhden ominaisuutensa osalta (hankauksen, viiltojen, repäisyn ja neulanpiston kesto) vähintään suoritustaso 1 tai suoritustaso A standardin EN ISO 13997:1999 mukaisessa kokeessa tuotteen leikkauksen kestosta teräviä esineitä vastaan. Suorituskyvyn tasot viittaavat käsin kämmeneen. Hankauksen kesto: Kierrosten lukumäärä, jotka vaadittaan testattavan käsineen läpäisemiseksi hankaamalla. Viilton kesto: Testausjaksojen lukumäärä, joiden jälkeen testattava tuote on läpäisty leikkaamalla tasaisella nopeudella. Repäisyn kesto: Voima, joka vaaditaan sellaisen testattavan tuotteen repäisemiseksi, johon on lehty viilto. Neulanpiston kesto: Voima, joka vaaditaan testattavan tuotteen läpäisemisen standardoidulla testipiikillä.

| Testauskriteerit | Asteikko | 02751 – BADIN |
|---|---|---|
| A = Hankauksen kesto | 0 - 4 | 2 |
| B = Viilionkestävyys (Coupe Test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Repäisyn kesto | 0 - 4 | 2 |
| D = Puhkaisulujuus | 0 - 4 | 1 |
| E = Standardin EN ISO 13997:1999 mukainen leikkauksen kesto | A - F | X |

| Testi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Hankauksen kesto (hankauskierrosten lukumäärä) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Viilionkestävyys (osoitin) Coupe-Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Repäisyn kesto (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Puhkaisulujuus (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Testi** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = Standardin EN ISO 13997:1999 (N) mukainen leikkauksen kesto | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

ABCDE

Mitä suurempi numero, sitä parempi testitulos. X tarkoittaa "ei testattu". P tarkoittaa "hyväksytty"

**Yleisiä ohjeita**
Nämä käyttäjälle suunnatut tiedot on tarkoitettu avuksi suojavarusteiden valinnassa. Laboratorietestit tarjoavat tosin apua valitsemiseen, mutta niiden yhteydessä ei kuitenkaan voida arvioida todellisia käyttöolosuhteita. Suoritustason perustuvat laboratoriotesteen tuloksiin, jotka eivät välttämättä vastaa työkohteessa vallitsevia todellisia olosuhteita. Tästä syystä on käyttäjän vastuulla, ei valmistajan, varmistaa tietyn käsineen soveltuvuus suunniteltuun käyttökohteeseen.

**Käyttötarkoitus, käyttöalue ja riskinarviointi**
Käsine soveltuu ainoastaan yleisiin käyttötarkoituksiin, joihin liittyy lieviä mekaanisia vaaroja. Kaikki vähintään tasoa 1 vastaavan jatkorepäisyvoiman suojakäsineet: jos on olemassa vaara, että pyörivät koneen osat imaisevat esineitä sisäänsä, suojakäsineitä ei saa käyttää. Ei suojaa teräväkärkisiltä esineiltä, kuten esim. injektioneulat.
Jos sinulla on kysyttävää käsineen käytöstä tai siihen liittyy epäselvyyksiä, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastaavaan, tavarantoimittajaan tai valmistajaan.

**Puhdistus ja hoito**
Suosittelemme hoitamaan tuotetta tavanomaisilla puhdistusvälineillä (esim. harjat, puhdistuslinat jne.). Jos haluat pestä käsineet tai toimittaa ne kemiallisen pesuun, ota ensin yhteyttä tunnustettuun alan erikoisyritykseen. Valmistaja ei vastaa tällaisesta käsittelystä aiheutuvasta tuotteen ominaisuuksien muuttumisesta. Tarkasta ehdottomasti, että käsineet ovat eheät, ennen kuin otat ne uudelleen käyttöön. Sama koskee suojavaikutusta määrittelyjen suoritustasojen mukaisesti. Yllä mainittujen suoritustasojen mukainen arviointi perustuu käyttämättömille käsineille suoritettuihin testauksiin; jos tuloksia sovelletaan hoitokäsittelyihin käsineisiin, on suoritettava vastaavia testejä.

**Pakkaus, varastointi ja hävittäminen**
Tuote toimitetaan yhtenäisessä myyntipakkauksessa, joka on valmistettu kierrätettävästä pahvista. Pienin pakkauksyksikkö on PE-pussi tai vastaava ympäristöystävällinen suojapakkaus. Käsineitä on varastoitava asianmukaisella tavalla, eli laatikoissa kuivissa tiloissa. Kosteuden, lämpötilojen, valon sekä tietyn ajan kuluessa tapahtuvan materiaalin luonnollisen muuttumisen kaltaisista vaikutuksista voi olla seurauksena tuotteen suojaominaisuuksien muuttuminen. Tuotteelle ei voida ilmoittaa vanhenemisaikaa, koska se riippuu kulumiasteesta, käytöstä ja käyttöalueesta. Hävitys paikallisten määräysten mukaisesti.

**Materiaalin koostumus / tuotteen materiaali**
nahka, luonnonvärinen väri
puuvilla, sininen

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**
Tuotteen asianmukaisesta käytöstä voi aiheutua allergisia reaktioita käsineiden komponentelle. Jos allergisia reaktioita ilmenee, suosittelemme lopettamaan käsineen käytön toistaiseksi ja hakeutumaan lääkäriin.

**Valmistajan nimi ja osoite**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz in der Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Tyyppitarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos:**
**MIRTA KONTROLL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-1040 Zagreb - Dubrava**
**Tyyppitarkastuksesta nro: 2474**

FI

**Informacje producenta** według rozporządzenia (UE) 2016/425, aneks II, punkt 1.4 (zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ).

**Art. 02751 - BADIN**
**ŚOI, kategoria 2**
**Rozmiary: 08 - 11**

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (ŚOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkownika lub przekazać je odbiorcy. W tym celu ta informacja dla użytkownika może być w sposób nieograniczony powielana i pobierana ze strony www.feldtmann.de .

**Oznaczenia na rękawicach**

CE = Te rękawice są certyfikowane jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425.
**Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= Należy wziąć pod uwagę informacje producenta!

= Data produkcji - patrz etykieta CE na rękawice

**Objaśnienie i numery norm, których wymogi są spełniane przez rękawice**:
Zapis norm: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dostępność w: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne – Wymogi ogólne i techniki testowe dla rękawic**

**EN 388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi** muszą dla co najmniej jednej z cech (wytrzymałość na ścieranie, na przecięcie, na dalsze rozdzieranie i przekłucie) osiągnąć co najmniej stopień mocy 1 lub stopień mocy A dla badania wytrzymałości na przecięcie TDM według EN ISO 13997:1999. Poziomy wydajności odnoszą się do dłoni rękawicy.
Wytrzymałość na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przetrzeć rękawicę testową. Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy stałej prędkości przedmiot badania zostaje przecięty. Siła dalszego rozdzierania: Siła, która jest potrzebna do dalszego rozdarcia nadciętego przedmiotu badania.
Siła przekłucia: Siła, która jest konieczna do przekłucia przedmiotu badania przy użyciu standardowej końcówki testowej

| Kryteria testowe | Ocena | 02751-BADIN |
|---|---|---|
| A = Odporność na ścieranie | 0 - 4 | 2 |
| B = Odporność na przecięcie (test Coupe) | 0 - 5 | 1 |
| C = Odporność na rozrywanie | 0 - 4 | 2 |
| D = Odporność na przedzierawienie | 0 - 4 | 1 |
| E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999 | A - F | X |

| Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Odporność na przecięcie (indeks) – test Coupe | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Odporność na rozrywanie (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Odporność na przedzierawienie (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Test** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

ABCDE

Im wyższa jest liczba, tymlepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadane". P oznacza „wynik pozytywny".

**Wskazówki ogólne**
Ta informacja dla użytkownika ma służyć jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą ocenić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopnie efektywności opierają się na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta pozostaje skontrolowanie odpowiedniości określonej rękawicy do planowanego zakresu zastosowania.

**Przeznaczenie, zakres zastosowania i ocena ryzyka**
Ta rękawica jest odpowiednia wyłącznie do uniwersalnych zakresów zastosowania z lekkim ryzykiem mechanicznym. Dotyczy rękawic z oznaczeniem poziomu odporności na rozerwanie równym 1 lub wyższym. Jeżeli istnieje ryzyko wciągnięcia przez obracające się części maszyny, nie wolno nosić rękawic. Brak ochrony przed ostrymi obiektami, np. igłami do iniekcji.
W razie pytań i niejasności dotyczących zakresu zastosowania tych rękawic należy zwracać się do eksperta ds. bezpieczeństwa, dostawcy lub producenta.

**Czyszczenie i pielęgnacja**
Rekomendowana jest pielęgnacja przy użyciu standardowych środków czyszczących (np. szczotki, ściereczki do czyszczenia itp.). Mycie lub czyszczenie chemiczne wymaga wcześniejszego doradztwa ze strony autoryzowanego specjalisty. Producent nie odpowiada za zmiany właściwości. Przed ponownym zastosowaniem należy skontrolować rękawice pod względem braku uszkodzeń. To samo dotyczy efektu ochronnego zgodnie z określonymi poziomami wydajności. Ocena z niżej podanymi stopniami właściwości użytkowych oparta jest na badaniach nieużywanych rękawic, przenoszenie wyników na rękawice po pielęgnacji wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów.

**Pakowanie, przechowywanie i usuwanie jako odpad**
Ten artykuł jest dostarczany w jednolitym opakowaniu sprzedażowym z kartonu nadającego się do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowaniowa znajduje się w woreczkach PE lub podobnych opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Rękawice muszą być prawidłowo przechowywane, tzn. w kartonach w suchych pomieszczeniach. Wpływy takie jak wilgoć, temperatura, światło i naturalne zmiany tworzywa w danym okresie mogą spowodować zmianę właściwości ochronnych. Nie można określić daty utraty właściwości użytkowych, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia i zakresu zastosowania. Usuwanie jako odpad zgodnie z regulacjami lokalnymi.

**Skład materiałowy / produkt składa się ze**
skórzany, naturalny kolor
bawełna, niebieski

**Ryzyko dla zdrowia**
Przy prawidłowej pracy z produktem może dojść do reakcji alergicznych spowodowanych elementami rękawicy. Jeśli wystąpią reakcje alergiczne, rekomenduje się, aby zaprzestać stosowania rękawicy oraz skonsultować się z lekarzem.

**Nazwisko i adres producenta**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz in der Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Jednostka notyfikowana, która odpowiada za przeprowadzanie testów prototypów:**
**MIRTA KONTROLL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-1040 Zagreb - Dubrava**
**Nr Jednostka notyfikowana: 2474**

PL

**Informace výrobce** podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 (místo zodpovědné za normy Evropské unie).

**Výr. 02751 - BADIN**
**PSA kategorie 2**
**Rozsah: 08 - 11**

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto informace! Máte povinnost tyto informace pro uživatele přiložit, resp. je vydat příjemci při předání osobního ochranného vybavení (OOP). Za tímto účelem lze tyto informace pro uživatele neomezeně rozmnožovat a stahovat na www.feldtmann.de .

**Značky na rukavicích**

CE = Tyto rukavice jsou certifikovány jako Osobní ochranné vybavení (OOP). Značka CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425.
**Prohlášení o shodě naleznete na www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= musí být dodrženy informace výrobce!!

= Datum výroby viz štítek CE na rukavice

**Vysvětlení a čísla norem, jichž požadavky rukavice splňují.**
Místo zodpovědné za normy: Úřední list Evropské Unie. K dispozici v Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody pro rukavice**
**EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům** musí alespoň pro jednu z vlastností (odolnost proti

**Informatie van de fabrikant** conform Verordening (EU) 2016/425, bijlage II, paragraaf 1.4 (plaats in het officiële blad van de Europese Unie).

**Art. 02751 - BADIN**
**PBM categorie 2**
**Maten: 08 - 11**

Lees dit aandachtig voor gebruik! U bent verplicht om deze gebruikersinformatie bij het doorgeven van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij te voegen of aan de ontvanger te overhandigen. Hiertoe kan deze gebruikersinformatie zonder beperkingen worden gereproduceerd en worden gedownload op www.feldtmann.de .

**Markeringen op de handschoenen**

CE = Deze handschoenen zijn gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-merkteken geeft aan dat dit product voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425. **De conformiteitsverklaring vindt u op www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= de informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen!

= Zie CE-label op de handschoenen voor de productiedatum

**Toelichting en nummers van normen waarvan de handschoenen voldoen**
Locatie van de normen: officieel blad van de Europese Unie. Te verkrijgen bij Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlijn. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden voor handschoenen**
**EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's** moeten voor ten minste één van de eigenschappen (slijtage, snijweerstand, scheurpropagatie- en perforatiekracht) ten minste prestatieniveau 1 of prestatieniveau A voor de TDM-snijbestendigheidstest volgens EN ISO 13997: 1999 bereiken. Prestatieniveaus verwijst naar de palm van de handschoen.
Slijtvastheid: Het aantal omwentelingen dat nodig is om de testhandschoen door te scheuren. Snijweerstand: Het aantal testcycli waarbij het testmonster bij constante snelheid wordt doorgesneden. Scheurweerstand: De kracht die nodig is om het gesneden testmonster verder te scheuren.
Perforatieweerstand: De vereiste kracht om het monster te doorboren met behulp van een gestandaardiseerde testpunt.

| Testcriteria | Beoordeling | 02751 – BADIN |
|---|---|---|
| A = Schuurweerstand | 0 - 4 | **2** |
| B = Snijweerstand (Coupe Test) | 0 - 5 | **1** |
| C = Scheurweerstand | 0 - 4 | **2** |
| D = Perforatieweerstand | 0 - 4 | **1** |
| E= Snijweerstand (TDM) conform EN ISO 13997:1999 | A - F | **X** |

| Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Schuurweerstand (aantal omwentelingen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Snijweerstand (index) Coupe-Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Scheurweerstand (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Perforatieweerstand (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Test** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = Snijweerstand conform EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Hoe hoger het getal, des te beter is het testresultaat. X betekent "niet getest". P betekent "geslaagd"

ABCDE

**Algemene richtlijnen**
Deze gebruikersinformatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van uw beschermende uitrusting. De laboratoriumtests bieden hierbij ondersteuning, maar zijn niet in staat om de feitelijke werkomstandigheden te beoordelen. De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtests die niet noodzakelijkerwijs de actuele arbeidsomstandigheden weerspiegelen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant om de geschiktheid van een bepaalde handschoen voor de beoogde toepassing te controleren.

**Gebruiksdoel, toepassingen en risicobeoordeling**
Deze handschoen is alleen geschikt voor universele toepassingen met geringe mechanische risico's. Voor alle handschoenen met een scheurkracht van niveau 1 of hoger geldt: Als er gevaar bestaat om door draaiende machineonderdelen meegesleurd te worden, mag men geen handschoenen dragen.. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden.
Als u vragen hebt of er onduidelijkheden zijn over het gebruik van deze handschoenen, neem dan contact op met de bedrijfsveiligheidsfunctionaris, de leverancier of de fabrikant.

**Reiniging en onderhoud**
Verzorging met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.) wordt aanbevolen. Wassen of chemische reiniging vereist voorafgaand overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant is niet aansprakelijk voor wijzigingen van de eigenschappen. Er moet altijd worden gecontroleerd of de handschoenen onbeschadigd zijn voordat ze worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor het beschermende effect volgens de gespecificeerde prestatieniveaus. De beoordeling met de bovengenoemde prestatieniveaus is gebaseerd op tests met ongebruikte handschoenen; overgrijnen van resultaten naar handschoenen na een behandeling vereist het uitvoeren van geschikte tests.

**Verpakking, opslag en afvoer**
Dit artikel wordt geleverd in een uniforme verkoopverpakking van recyclebaar karton. De kleinste verpakkingseenheid bevindt zich in PE-zakjes of vergelijkbare milieuvriendelijke verpakkingen. De handschoenen moeten op de juiste manier worden bewaard, d.w.z. in dozen in droge ruimtes. Invloeden zoals vochtigheid, temperaturen, licht en natuurlijke materiaalveranderingen gedurende een bepaalde tijdsperiode kunnen verandering van de beschermende eigenschappen tot gevolg hebben. Er kan geen vervaldatum worden opgegeven omdat dit afhankelijk is van de mate van slijtage, het gebruik en het gebruiksgebied. Afvalverwijdering volgens de lokale voorschriften.

**Materiaalsammensteling / het product bestaat uit**
leer, natuurlijke kleur
katoen, blauw

**Gezondheidsrisico's**
Bij juist gebruik van het product kunnen er allergische reacties op de componenten van de handschoenen ontstaan. Als er allergische reacties optreden, is het raadzaam om het gebruik van deze handschoenen voorlopig te stoppen en medisch advies in te winnen.

**Naam en adres van de fabrikant**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz in der Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het typeonderzoek:**
**MIRTA KONTROLL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-1040 Zagreb - Dubrava**
**Aangemelde instantie nr.: 2474**

NL

**Gamintojo informacija** pagal ES direktyvos 2016/425 II priedo 1.4 skyrių (Nuoroda į Europos Sąjungos Oficialųjį leidinį).

**Art. 02751 - BADIN**
**2 kategorijos asmeninės apsaugos priemonės**
**Dydžiai: 08 - 11**

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite! Perduodami asmenines apsaugos priemones kitam naudotojui taip pat privalote perduoti ir šią naudotojui skirtą informaciją. Tam tikslui galima be apribojimų naudotis naudotojui skirta informacija, ja atsisiunčiant iš svetainės www.feldtmann.de.

**Pirštinių ženklinimas**

CE = Šios pirštinės yra sertifikuotos kaip asmeninės apsaugos priemonės. CE ženklas rodo, kad šis produktas atitinka ES direktyvos 2016/425 reikalavimus. **Atitikties deklaraciją rasite svetainėje www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= Atkreipkite dėmesį į gamintojo informaciją!

= Pagaminimo datą žr. ant CE ženklo, esančio ant pirštinės

**Standartu, kurių reikalavimus atitinka pirštinės, paaiškinimai ir numeriai**
Standarto nuorodos: Europos Sąjungos Oficialusis leidinys. Galima užsisakyti iš leidyklos „Beuth Verlag GmbH", 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Apsauginės pirštinės – bendrieji reikalavimai ir pirštinių tikrinimo metodai**

**EN 388:2016 Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pavojų** turi būti bent 1 našumo lygio charakteristiką (dėl nusitrynimo, atsparumo pjovimams ir pradūrimams, plyšių didėjimo) arba A našumo lygio charakteristiką pagal atsparumo plyšimui patikrinimą pagal EN ISO 13997:1999. Našumo lygis reiškia pirštinę.
Atsparumas nusitrynimui: apsisukimų skaičius, kuris reikia, siekiant kiaurai pratrinti testuojamą pirštinę. Atsparumas pjovimams: testavimo ciklų skaičius, kurio metu kontroliuojamas pirštinės pakartotinai pjaustoma pastovui greičiu. Plėšimo jėga: jėga, kurios reikia, norint perplėšti kontrolinę pirštinę.
Pradūrimo jėga: jėga, kūrios reikia, norint pradurti kontrolinę pirštinę standartiniu virbu.

| Tikrinimo kriterijai | Įvertinimas | 02751 – BADIN |
|---|---|---|
| A = Atsparumas nusitrynimui | 0 - 4 | **2** |
| B = Atsparumas pjovimams (sudėtinis patikrinimas) | 0 - 5 | **1** |
| C = Plėšimo jėga | 0 - 4 | **2** |
| D = Pradūrimo jėga | 0 - 4 | **1** |
| E = Atsparumas plyšimui pagal EN ISO 13997:1999 | A - F | **X** |

| Tikrinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Atsparumas nusitrynimui (trynimo judesių skaičius) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Atsparumas pjovimams (indeksas), sudėtinis patikrinimas | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Plėšimo jėga (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Pradūrimo jėga (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Tikrinimas** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = Atsparumas plyšimui pagal EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Kuo didesnis skaičius, tuo geresnis patikrinimo rezultatas. X reiškia „nepatikrinta". P reiškia „patikrinta".

ABCDE

**Bendro pobūdžio pastabos**
Naudotojui skirta informacija ya skirta padėti jums tinkamai išsirinkti apsaugines priemones, laboratorinai tyrimai siekiama galimybę pasirinkti tiksliau, tačiau nepakeičia pirštinių charakteristikų įvertinimo konkrečiomis aplinkybėmis. Našumo lygiai yra pagrįsti atliktais laboratoriniais tyrimais, kurie nebūtinai atitinka konkrečios darbo vietos sąlygas. Todėl ne gamintojas, o naudotojas privalo patikrinti šio produkto naudojimo tinkamumą konkrečiomis sąlygomis.

**Paskirtis, naudojimas ir rizikos vertinimas**
Šios pirštinės yra skirtos tik įvairiems darbams, susijusiems su nedidele mechaninių pavojų rizika. Visoms 1 klasės plyšimo jėgos pirštinėms galioja nuostata: jeigu kyla įtraukimo pavojus dėl besisukančių mašinos dalių, pirštinės mūveti draudžiama.. Pirštinės neteikia apsaugos nuo aštrių objektų, pvz., hipodermininių adatų.
Jei turite klausimų dėl šių pirštinių tinkamo naudojimo, kreipkitės į įmonės saugos kontrolierių, tiekėją ar gamintoją.

**Valymas ir priežiūra**
Rekomenduojama prižiūrėti naudoti įprastas priemones (pvz., šepetėlius, šluostes ir pan.). Prieš skalbiant ar valant cheminių būdu reikia pasitarti su kvalifikuotu specialistu. Gamintojas negali prisiimti atsakomybės dėl charakteristikų pakitimo. Prieš naudojant pirštines visada reikia patikrinti, ar jos nepažeistos. Tas pats pasakytina ir apie apsaugų poveikį pagal nustatytus veikimo lygius. Našumo lygio įvertinimas buvo atliktas su nenaudotomis pirštinėmis, todėl pirštines naudojant pakartotinai gali reikėti atlikti papildomus jų tinkamumo patikrinimus.

**Pakavimas, laikymas ir utilizavimas**
Šis produktas yra pristatomas vienodose pakuotėse, pagamintose iš perdirbamo kartono. Mažiausia pakuotės dalis yra polietileniniuose maišeliuose arba panašiuose aplinkai nekenksmingose pakuotėse. Pirštines reikia laikyti tinkamai, t. y., kartoninėse dėžutėse sausoje patalpoje. Tokie faktoriai kaip drėgmė, temperatūra, šviesa bei natūralūs medžiagos pokyčiai begant laikui gali priskėlė prie pirštinių apsaugiųjų charakteristikų paskiėtimo. Galiojimo pabaigos datos nustatyti negalima, nes tai priklauso nuo naudojimo intensyvumo, naudojimo pobūdžio bei veiklos srities. Utilizuokite laikydamiesi vietinių reikalavimų.

**Produkto medžiagos / sandara**
oda, natūralios spalvos
medvilne, mėlynas

**Su sveikata susijusi rizika**
Tinkamai naudojantis pirštinėmis gali atsirasti alerginė reakcija į pirštinių komponentus. Pasireiškus alerginei reakcijai rekomenduojama tam kartui pirštines nusimauti, jų nebenaudoti ir kreiptis į gydytoją.

**Gamintojo pavadinimas ir adresas**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz in der Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už atitikties įvertinimą:**
**MIRTA KONTROLL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-1040 Zagreb - Dubrava**
**Sertifikavimo įstaigos Nr.: 2474**

LT

**Oplysninger fra producenten** iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4 (henvisning til Den Europæiske Unions Tidende).

**Art. 02751 - BADIN**
**PSA-kategori 2**
**Størrelser: 08 - 11**

Læs grundigt inden brug! Du er forpligtet til at vedlægge disse brugeroplysninger, når du overdrager det personlige beskyttelsesudstyr (PPE) eller udleverer det til modtageren. Til dette formål må disse brugeroplysninger kopieres ubegrænset, og de kan downloades på www.feldtmann.de.

**Mærkning på handskerne**

CE = Disse handsker er certificeret som personligt beskyttelsesudstyr (PPE). CE- mærket viser, at dette produkt overholder kravene i forordning (EU) 2016/425. **Overensstemmelseserklæringen kan findes på www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= producentens oplysninger skal overholdes!

= Fremstillingsdato, se CE-label på handsker

**Forklaring af og numre på de standarder, hvis krav fra handskerne opfylder**
Referencer til standarderne: Den Europæiske Unions Tidende. Kan købes hos Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Beskyttelseshandsker - Generelle krav og testmetoder for handsker**
**EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risico** skal for en af egenskaberne (slidfasthed, skærefasthed, rivestyrke og gennembrudsbestandighed) opnås mindst ydelsestrin 1 eller ydelsestrin A for TDM-skærefasthedstest i henhold til EN ISO 13997:1999. Præstationsniveauer refererer til håndfladen.
Slidfasthed: Det antal omdrejninger, der kræves for at slide igennem testhandsken. Skærefasthed: Det antal testcyklusser med konstant hastighed, hvorved testhandsken gennemskæres. Rivestyrke: Den nødvendige kraft for at rive den ituskårne testhandske yderligere op.
Gennembrudsbestandighed: Den kraft, det tager for at stikke hul i testhandsken med en standardiseret testspids.

| Testkriterier | Vurdering | 02751 - BADIN |
|---|---|---|
| A = Slidstyrke | 0 - 4 | **2** |
| B = Skærefasthed (Coupe Test) | 0 - 5 | **1** |
| C = Rivestyrke | 0 - 4 | **2** |
| D = Gennembrudsstyrke | 0 - 4 | **1** |
| E = Skærefasthed (TDM) ihf. EN ISO 13997:1999 | A - F | **X** |

| Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Slidstyrke (antal slidcyklusser) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Skærefasthed (indeks) Coupe-Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Rivestyrke (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Gennembrudsstyrke (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Test** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = Skærefasthed ihf. EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Jo højere tal, jo bedre testresultat. X betyder "ikke testet". P betyder "bestået".

ABCDE

**Generelle bemærkninger**
Denne brugerinformation er beregnet til at hjælpe dig med valg af dit beskyttelsesudstyr, idet laboratorietestene tjener som hjælp til at vælge, men ikke kan vurdere de faktiske arbejdsforhold. Ydelsesniveauerne er baseret på resultaterne af laboratorietest, der ikke nødvendigvis afspejler de aktuelle arbejdsbetingelser. Det er derfor brugerens ansvar og ikke producentens at tjekke egnetheden af en bestemt handske til den pågældende arbejdsopgave.

**Anvendelsesformål, anvendelsesområde og risikovurdering**
Denne handske er kun egnet til generelle anvendelsesformål med mindre mekaniske risici. For alle handsker med en rivestyrke på trin 1 eller højere gælder følgende: Hvis der er fare for at blive trukket ind i roterende maskindele, må der ikke bæres handsker. Ingen beskyttelse mod spidse genstande, f.eks. kanyler.
Ved spørgsmål eller livlil om anvendelsesområdet for disse handsker, bedes du kontakte virksomhedens sikkerhedsmedarbejder, leverandøren eller producenten.

**Rengøring og pleje**
Pleje anbefales ved hjælp af kommercielle rengøringsmidler (f.eks. børster, klude, osv.). Vask eller kemisk renS kræver forudgående rådgivning fra en anerkendt specialiseret virksomhed. Producenten kan ikke tage ansvar for ændringer i egenskaberne. Før hver brug skal man altid tjekke, at handskerne er ubeskadigede. Det samme gælder for beskyttelseseffekten i henhold til de angivne ydelsesniveauer. Vurderingen med disse ydelsesniveauer er baseret på test med ubrugte handsker. For at kunne overføre resultaterne efter plejebehandling af handskerne, skal de betragtes vha. tilsvarende test.

**Emballage, opbevaring og bortskaffelse**
Denne vare leveres i en ensartet salgsemballage lavet af genanvendeligt pap. Den mindste emballageenhed er emballeret i PE-poser eller lignende miljøvenlig indpakning. Handskerne skal opbevares korrekt, dvs. i æsker i tørre lokaler. Påvirkninger såsom fugt, temperaturer, lys og naturlige forandringer i konstruktionsmaterialet over tid kan medføre ændring af beskyttelsesegenskaberne. Der kan ikke angives en udløbstid, fordi dette afhænger af slitagegrad, anvendelse og anvendelsesområde. Bortskaffelse ihf. lokale bestemmelser.

**Materialesammensætning/produktet er lavet af**
læder, naturlig farve
bomuld, blå

**Sundhedsrisici**
Ved korrekt anvendelse af produktet kan der forekomme allergiske reaktioner på komponenterne i handsken. Hvis der forekommer allergiske reaktioner, anbefales det at man holder op med at bruge handskerne og søger lægerådgivning.

**Navn og adresse på fabrikanten**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz/Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Bemyndiget organ, der er ansvarligt for udførelse af typeprøven:**
**MIRTA KONTROL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-1040 Zagreb – Dubrava**
**Bemyndiget organ nr.: 2474**

DK

**Information från tillverkaren** enligt förordning (EU) 2016/425, Bilaga II, Avsnitt 1.4 (Referens i Europeiska unionens officiella tidning).

**Art. 02751 - BADIN**
**PSA Kategori 2**
**Storlekar: 08 - 11**

Läs igenom noga före användning! Du är skyldig att bifoga denna användarinformation vid överlåtelse av personlig skyddsutrustning (PSA) eller på annat sätt överlämna den till mottagaren. För detta ändamål kan användarinformationen kopieras och laddas ned från www.feldtmann.de i obegränsad utsträckning.

**Markeringar på handskarna**

CE = Dessa handskar är klassificerade som personlig skyddsutrustning (PSA). CE-märkningen visar att denna produkt uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. **Försäkran om överensstämmelse finns på www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= tillverkarens information ska beaktas!

- Tillverkningsdatum se CE-etiketten i handskar

**Förklaringar och nummer på standarder vars krav handskarna uppfyller**
Referens för standarderna: Europeiska unionens officiella tidning. Ges ut av Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Skyddshandskar – Allmänna krav och testmetoder för handskar**

**EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker** måste uppnå minst kravnivå 1 eller kravnivå A för minst en av egenskaperna (nötningsbeständighet, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd) i skärbeständighetstestet TDM enligt EN ISO 13997:1999. Prestationsnivåer refererar till handskenans handflata.
Nötningsbeständighet: Antal varv som krävs för att testhandsken ska nötas sönder. Skärbeständighet: Antalet testcykler med konstant hastighet som behövs för att skära hål på testföremålet. Rivhållfasthet: Kraften som måste tillföras för att fortsätta rive upp det skurna testföremålet.
Punkteringsmotstånd: Kraften som krävs för att genomborra testföremålet med en standardiserad provspets.

| Testkriterier | Bedömning | 02751 - BADIN |
|---|---|---|
| A = Nötningsbeständighet | 0 - 4 | **2** |
| B = Skärbeständighet (Coupe-testet) | 0 - 5 | **1** |
| C = Rivhållfasthet | 0 - 4 | **2** |
| D = Punkteringsmotstånd | 0 - 4 | **1** |
| E = Skärbeständighet (TDM) enligt EN ISO 13997:1999 | A - F | **X** |

| Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Nötningsbeständighet (antal nötningsvarv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Skärbeständighet (Index) Coupe-testet | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Rivhållfasthet (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Punkteringsmotstånd (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Test** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = Skärbeständighet enligt EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Ju högre siffra, desto bättre testresultat. X betyder "inte testad". P betyder "godkänd"

ABCDE

**Allmänna anvisningar**
Denna användarinformation är avsedd som en hjälp vid valet av skyddsutrustning. Laboratorietester erbjuder urvalskriterier, även om de inte anpassats till den faktiska arbetsplatsens krav. Kravnivåerna bygger på resultaten av laboratorietesterna, som inte nödvändigtvis återspeglar de aktuella kraven på arbetsplatsen. Det är därför det är användarens och inte tillverkarens ansvar att testa en viss handske för det avsedda användningsområdet.

**Användning, verksamhetsområde och riskbedömning**
Denna handske är endast avsedd för användning inom allmänna verksamheter som är förenade med lättare risker. För alla handskar med rivstyrka klass 1 eller högre gäller följande: Ingå handskar får användas om det finns risk för indragning på grund av roterande maskindelar. Inget skydd mot vassa föremål, till exempel injektionsnålar.
Om du har frågor kring användningsområdena för dessa handskar kan du vända dig till företagets säkerhetsansvariga, leverantören eller tillverkaren.

**Rengöring och skötsel**
Vi rekommenderar att du använder vanliga rengöringsprodukter (till exempel borstar, trasor m. fl.). För tvätt eller kemisk rengöring krävs det att du först kontaktar en fackhandel för rådgivning. Tillverkaren tar inget ansvar för uppkomna förändringar. Kontrollera att handskarna är hela före varje användningstillfälle. Detsamma gäller för skyddseffekten enligt de angivna prestandanivåerna. Bedömningen med dessa kravnivåer bygger på testning av oanvända handskar, varför förnyad testning måste göras efter en rengöring för att garantera samma resultat.

**Förpackning, förvaring och avfallshantering**
Denna artikel levereras i en konsumentförpackning av återvinningsbar pappkartong. De minsta förpackningsenheterna ligger i PE-påsar eller liknande miljövänliga förpackningar. Handskarna måste förvaras korrekt, det vill säga i kartonger i torra utrymmen. Skyddsegenskaperna kan ändras på grund av fukt, temperaturförhållanden och ljus, men också som en följd av naturliga material/brändringar över tid. Det går inte att ange ett bäst före-datum då handskarna håller olika länge beroende graden av slitage, användning och verksamhetstyp. Avfallshantering sker i enlighet med lokala bestämmelser.

**Materialsammansättning/produkten består av**
läder, naturlig färg
bamull, blå

**Hälsorisker**
Allergiska reaktioner kan uppstå även vid korrekt användning av handskarna. Om allergiska reaktioner skulle uppstå rekommenderar vi att handsken inte används tills vidare och att du rådfrågar läkare.

**Tillverkarens namn och adress**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz/Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Anmält organ som är ansvarigt för typgodkännandet:**
**MIRTA KONTROL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-10040 Zagreb – Dubrava**
**Certifieringsorgan nummer.: 2474**

SE

**Tootja teave** vastavalt määruse (EL) 2016/425 II lisa punktile 1.4 (avaldamisviide Euroopa Liidu Teatajas).

**Art. 02751 - BADIN**
**PPE kategooria 2**
**Suurused: 08 - 11**

Lugege see teave enne kasutamist tähelepanelikult läbi! Teil on kohustus see kasutajateave isikukaitsevahendite (PPE) edasiandmisel saajale üle anda. Seetõttu saab seda kasutajateavet piiranguteta paljundada ja veebilehelt www.feldtmann.de alla laadida.

**Sümbolid kinnastel**

CE = Need kindad on serditud isikukaitsevahenditena (PPE). CE-märgis näitab, et toode vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele. **VastavusdeklaratsioonI leiate veebilehelt www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= järgige tootja teavet!

- Tootmiskuupäev: vt CE-märgis kinnas

**Standardite, mille nõudeid kindad täidavad, selgitus ja numbrid**
Standardite avaldamisvide: Euroopa Liidu Teataja. Saadaval: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid**
**EN 388:2016 Mehaaniliste ohtude eest kaitsvad kindad** peavad vähemalt ühe omadusega (kulumis- ja lõikekindlus, edasirebimis- ja läbistusjõud) vastama standardi EN ISO 13997:1999 kohase lõikekindluse TDM-testi järgi vähemalt toimivustasemele 1 või toimivustasemele A. Jõudluse taseme viitab peopesa kindale.
Kulumiskindlus: katsetatava kinda läbikulutamiseks vajalik pöörete arv. Lõikekindlus: konstantse kiiruse juures katsekõjetki läbilõikamiseks vajalike katsetsüklite arv. Edasirebimisjõud: katsekõjetki tehtud lõike edasirebimiseks vajalik jõud.
Läbistusjõud: katsekõjetki standardiseeritud katsenõelaga läbistamiseks vajalik jõud.

| Katsekriteeriumid | Hindevahemik | 02751 - BADIN |
|---|---|---|
| A = kulumiskindlus | 0 - 4 | **2** |
| B = lõikekindlus (Coupe't katse | 0 - 5 | **1** |
| C = edasirebimisjõud | 0 - 4 | **2** |
| D = läbistusjõud | 0 - 4 | **1** |
| **Katse** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = lõikekindlus (TDM) EN ISO 13997:1999 kohaselt | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Katse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = kulumiskindlus (kulutavate pöörete arv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = lõikekindlus (indeks) Coupe't katse | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = edasirebimisjõud (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = läbistusjõud (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Katse** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = lõikekindlus EN ISO 13997:1999 kohaselt (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Mida suurem number, seda parem on katsetulemus. X tähendab „kontrollimata". P tähendab „sooritatud"

ABCDE

**Üldised märkused**
See kasutajateave on mõeldud abiks kaitsevahendite valikul. Laboritestel pakuvad valiku tegemisel küll abi, kuid nende põhjal ei saa hinnata tegelikke töökohal valitsevaid tingimusi. Toimivustasemed põhinevad laboritestele tulemustel, mis ei pruugi peegeldada tegelikke tingimusi töökohal. Seetõttu vastutab kasutaja, mitte tootja, kinnaste vastavaks kasutusviisiks sobivuse kontrollimise eest.

**Kasutuseesmärk, kasutusvaldkond ja riskihindamine**
Need kindad sobivad üksnes väikeste mehaanilise riskidega seotud üldkasutusvisideks. Ähtlärgnev kehtib kõigile kinnastele, mille edasirebenemisjõud on aste 1 või kõrgem: Kui esineb sissetõmbamise oht pöörlevate masinaosade tõttu, ei tohi kindaid kanda. Kindad ei kaitse teravate esemete, nt süstalde, eest.
Kui teil on mende kinnaste kasutusvaldkonna kohta küsimusi või kahtlusi, pöörduge ettevõtte ohutusametniku, tarnija või tootja poole.

**Puhastamine ja hooldus**
Soovitatav on kindaid hooldada tavaliste puhastusvahenditega (nt harjad, puhastuslapid jne). Enne kinnaste pesemist või keemilist puhastamist tuleb nõu küsida pädevalt eriettevõtlelt. Tootja ei vastuta selleid tingitud kinnaste omaduste muutumise eest. Enne kinnaste taaskasutamist tuleb kindlasti kontrollida, et neil poleks kahjustusi. Sama kehtib kaitsva toime kohta vastavalt kindlaksmääratud toimivustasemetele. Ülaloodud toimivustasemed põhinevad kasutamata kinnastega tehtud katsetel, tulemuste ülekandmiseks hooldusprobressi läbinud kinnastele on vaja teha vastavad katsed.

**Pakend, hoidmine ja jäätmekäitlus**
Toote tarnitakse sellisena müügipakendis, milleks on taaskasutatav pappkarp. Väikseimad ühikud on pakitud polüetüleenkottidesse või sarnastesse keskkonnasäästlikesse pakendilesse. Kindad tuleb hoidu õigesti, st pappkarbis kuivas ruumis. Mõjurid nagu niiskus, temperatuur, valgus või loomulikud materjalimuutused teatud ajaperioodi jooksul võivad muuta kinnaste kaitseomadusi. Kõibliikkusaega ei ole võimalik anda, kuna see oleneb kulumisastmest, kasutamisest ja kasutusvaldkonnast. Andke toode jäätmekäitlusse vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Koostis / materjalid, millest toode koosneb**
nahk, lookmaik värv
puuvil, sinine

**Terviseriskid**
Toote ellenähtud kasutamise ajal võib esineda allergiline reaktsioon kinnaste koostisosade tõttu. Allergiline reaktsioonI korral on soovitatav neid kindaid mõnda aega mitte edasi kasutada ja pidada nõu arstiga.

**Tootja nimi ja aadress**
**HELMUT FELDTMANN GmbH**
**Zunftstraße 28**
**D-21244 Buchholz/Nordheide**
**www.feldtmann.de**

**Tüübihindamise tegemise eest vastutav teavitatud asutus:**
**MIRTA KONTROL d.o.o.**
**Javorinska 3**
**HR-10040 Zagreb – Dubrava**
**Sertimisasutuse nr: 2474**

EE

**Informațiile producătorului** conform Regulamentului (UE) 2016/425, Anexa II, paragraful 1.4 (Referință în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

**Art. 02751 - BADIN**
**EIP categoria 2**
**Mărimi: 08 - 11**

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție! Aveți obligația de a anexa aceste informații de utilizare atunci când transmiteți echipamentul individual de protecție (EIP), respectiv atunci când îl înmânați beneficiarului. În acest scop, aceste informații de utilizare pot fi multiplicate în mod nelimitat și descărcate de la www.feldtmann.de.

**Marcaje pe mănuși**

CE = Aceste mănuși sunt certificate ca echipament individual de protecție (EIP). Marcajul CE indică faptul că acest produs corespunde cerințelor Regulamentului (UE) 2016/425. **Declarația de conformitate se găsește la www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= trebuie să se țină cont de informațiile producătorului!

= Pentru data fabricării vedeți marcajul CE de pe mănuși

**Explicații și numerele standardelor ale căror cerințe sunt îndeplinite de mănuși**
Referința standardelor: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De obținut de la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

**EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție - Cerințe generale și metode de testare pentru mănuși**

**EN 388:2016 Mănușile de protecție împotriva riscurilor mecanice** trebuie să atingă pentru cel puțin una dintre proprietăți (rezistența la fricțiune, rezistența la tăiere, forța la rupere continuă și forța la perforare) nivelul de performanță 1 sau nivelul de performanță A pentru testarea rezistenței la tăiere TDM conform EN ISO 13997:1999. Nivelurile de performanță se referă la palma mănușii. Rezistența la fricțiune: Numărul de rotații necesare pentru a străpunge mănușa de test. Rezistența la tăiere: Numărul de cicluri de testare în care eșantionul este tăiat la viteză constantă. Forța la rupere continuă: Forța necesară pentru a rupe mai departe eșantionul tăiat.
Forța la perforare: Forța necesară pentru a perfora eșantionul cu ajutorul unui vârf de testare standardizat.

| Criterii de testare | Evaluare | 02751 – BADIN |
|---|---|---|
| A = rezistență la fricțiune | 0 - 4 | **2** |
| B = rezistență la tăiere (indice), testul „coupe" | 0 - 5 | **1** |
| C = forța la rupere continuă | 0 - 4 | **2** |
| D = forța la perforare | 0 - 4 | **1** |
| E = rezistența la tăiere (TDM) conform EN ISO 13997:1999 | A - F | **X** |

| Testare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = rezistență la fricțiune (numărul de ture de frecare) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = rezistență la tăiere (indice), testul „coupe" | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = forța la rupere continuă (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = forța la perforare (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
| **Testare** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| E = rezistența la tăiere conform EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Cu cât cifra este mai mare, cu atât rezultatul testării a fost mai bun. X înseamnă „netestat". P înseamnă „promovat"

ABCDE

**Indicații generale**
Aceste informații de utilizare au fost gândite ca ajutor în alegerea echipamentului dvs. de protecție, testele de laborator oferind un ajutor în alegere fără a putea însă să evalueze condițiile efective ale spațiului de lucru. Nivelurile de performanță se bazează pe rezultatele testărilor de laborator care nu reflectă neapărat condițiile actuale din spațiul de lucru. Din acest motiv, responsabilitatea verificării adecvării unor mănuși anume pentru domeniul de utilizare planificat îi revine utilizatorului, iar nu producătorului.

**Destinația de utilizare, domeniul de utilizare și evaluarea riscurilor**
Aceste mănuși sunt adecvate exclusiv pentru domenii de utilizare universale, cu riscuri mecanice ușoare. Pentru toate mănușile cu o forță de propagare a ruperii de nivel 1 sau mai mare, este val